

主页

HUANANZHI®



主页



高级



芯片



超频



启动



安全



保存&退出

BIOS信息

BIOS供应商
兼容模式
主板名称
访问级别

American Megatrends
UEFI 2.8; PI 1.7
B660-PLUS
管理员

CPU信息

名称
类别

AlderLake DT
12th Gen Intel(R)
Core(TM) i9-12900T
1400 MHz
16384 MB
4000 MHz
16.1.25.1917
160.2.0.1039

速度

总内存容量
内存频率
ME固件版本
PMC固件版本

系统语言

系统日期
系统时间

中文 (简体)

[星期一 01/30/2023]
[11:27:29]

选择系统默认语言

←→: 选择屏幕
↑↓/Click: 选择选项
Enter/Db1 Click: 选择
+/-: 变更
F1: 一般性提示
F2: 之前设定值
F9: 最佳化预设值
F10: 储存 & 离开
ESC/Right Click: 退出

CNVI无线网卡



CPU





主页



高级



芯片



超频



启动



安全



保存&退出

Efficient-core Information

性能核心信息

ID
类型名称
虚拟化技术
可信执行技术
可信执行技术Crash代码
可信执行技术SPAD
启动防护状态
启动防护ACM策略状态
启动防护SACM信息

C6DRAM
CPU倍频覆盖
CPU倍频设置
硬件预取
Adjacent Cache Line Prefetch
Intel虚拟化技术 **VT-X**
PECI
AVX
开启CPU性能核心 **开启核心数量**
开启CPU效能核心
Hyper-Threading **超线程**
BIOS

0x90672
12th Gen Intel(R)
Core(TM) i7-12700
Supported
Supported
0x00000000
0x0000000000000000
0x00000000
0x0000000000000000
0x0000000100000000

开启
关闭
21
开启
开启
开启
开启
开启
全部
全部
开启
关闭

Displays the E-core Information

←→: 选择屏幕
↑↓/Click: 选择选项
Enter/Db1 Click: 选择
+/-: 变更
F1: 一般性提示
F2: 之前设定值
F9: 最佳化预设值
F10: 储存 & 离开
ESC/Right Click: 退出

<< BACK

TPM





主页



高级



芯片



超频



启动



安全



保存&退出

TPM Device Selection

TPM 2.0设备发现

固件版本

厂商:

600.18

INTC

安全设备支持

激活PCR库

可获取PCR库

SHA256 PCR库

SHA384 PCR库

SM3 256 PCR库

挂起操作

平台组织架构

存储组织架构

背书组织架构

物理存在规范版本

TPM 2.0接口类型

设备选择

PTT

Selects TPM device: PTT or dTPM.
PTT - Enables PTT in SkuMgr dTPM
1.2 - Disables PTT in SkuMgr
Warning ! PTT/dTPM will be
disabled and all data saved on it
will be lost.

TPM Device Selection

dTPM

PTT

关闭

None

开启

开启

开启

1.3

CRB

自动

←→: 选择屏幕
↑↓/Click: 选择选项
Enter/Db1 Click: 选择
+/-: 变更
F1: 一般性提示
F2: 之前设定值
F9: 最佳化预设值
F10: 储存 & 离开
ESC/Right Click: 退出

<< BACK

S3睡眠





主页



高级



芯片



超频



启动



安全



保存&退出

ACPI设置

开启APCI自动设置

关闭

开启休眠
ACPI节电状态

开启
S3 (Suspe...)

Enables or Disables BIOS ACPI Auto Configuration.

←→: 选择屏幕
↑↓/Click: 选择选项
Enter/Db1 Click: 选择
+/-: 变更
F1: 一般性提示
F2: 之前设定值
F9: 最佳化预设值
F10: 储存 & 离开
ESC/Right Click: 退出

<< BACK

功耗和睿频





主页



高级



芯片



超频



启动



安全



保存&退出

功耗限制1
功耗限制2
当前VR电流限制
当前TDC电流限制
当前电压限制

平台功耗限制1开关

平台功耗限制1功耗

平台功耗限制1时间窗口

平台功耗限制2开关

平台功耗限制2功耗

功耗限制1覆盖

功耗限制1

平台功耗限制1时间窗口

功耗限制2覆盖

功耗限制2

Turbo Mode

C states

VR电流限制

VR电压限制

TDC电流限制

AC Loadline

DC Loadline

160.0

265.0

1128

1040

1740

开启

200000

1

开启

265000

开启

200000

1

开启

265000

开启

开启

1200

1740

1200

0

0

开启/关闭设置平台功耗限制1

←→: 选择屏幕

↑↓/Click: 选择选项

Enter/Dbl Click: 选择

+/-: 变更

F1: 一般性提示

F2: 之前设定值

F9: 最佳化预设值

F10: 储存 & 离开

ESC/Right Click: 退出

<< BACK