



风扇调速设置

第一步




第二步




AC启动设置

第一步




第二步




设定POWER ON
为开始AC启动

网络唤醒设置

第一步




第二步




S3睡眠设置

第一步




第二步




定时开机设置

第一步




第二步




根据自己的要求
设定开机时间

网卡启动设置

第一步




第二步




UEFI设置

第一步




第二步




VT-D设置


第一步





第二步



第三步



PCIe拆分教程



PCIE拆分教程

