



风扇调速设置

第一步




第二步




AC启动设置

第一步




第二步




网络唤醒设置

第一步




第二步




S3睡眠设置

第一步




第二步




定时开机设置

第一步




第二步




网卡启动设置

第一步




第二步




UEFI设置

第一步




第二步




VT-D设置

第一步



第二步



第三步

